

5.2 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

→ Fig. **2**

1	super schakelt de Super-functie in of uit.
----------	--

2	> stelt de temperatuur van het koelvak in.
----------	--

3	> brandt wanneer het alarm is ingeschakeld.
----------	---

4	Toont de ingestelde temperatuur van het koelvak in °C.
----------	--

5	① 3 sec. schakelt het apparaat in of uit.
----------	---
