

MONTAGEANLEITUNG FÜR MASSGEFERTIGTE BÖDEN – SCHRITT FÜR SCHRITT

1. Vorbereitung

- * Kontrollieren Sie, ob das Paket vollständig ist und ob Ihre korrekte Referenz und ATC-Nummer auf der Verpackung angegeben sind.
- * Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind, z. B. Bohrmaschine, Stichsäge, Schrauben usw.
- * Beachten Sie die Passbohlen: Diese liegen immer oben auf dem Paket.

2. Nummerierung verstehen

Stellen Sie sich hinter das Fahrgestell, an die Rückseite des Aufbaus oder Anhängers.

Nummerierung in der Breite – von links nach rechts:

A, B, C, D, E, F, G, H usw.

Nummerierung in der Länge – von hinten nach vorne:

1, 2, 3, 4 usw.

Beispiel: A1 = hinten links A2 = direkt vor A1 A3, A4 usw. = weiter nach vorne bis zur Stirnwand usw.
 B1 = neben A1 B2 = neben A2



3. Verlegen der Bohlen

- * Nehmen Sie die Bohlen von der Oberseite des Pakets. Die Passbohlen liegen oben.
- * Legen Sie alle Bohlen zunächst lose entsprechend der angegebenen Buchstaben- und Zahlennummerierung in das Fahrgestell.
- * Kontrollieren Sie zunächst, ob sich alle Bohlen an der richtigen Position befinden.

4. Ausrichten und Montage

- * Verteilen Sie die Zwischenräume bzw. das Spiel gleichmäßig über den gesamten Boden.
- * Kontrollieren Sie, ob der Boden überall richtig anliegt und korrekt ausgerichtet ist.
- * Erst danach die Löcher bohren und die Bohlen festschrauben.

WICHTIG : Befestigen Sie die Bohlen niemals einzeln oder Reihe für Reihe.

Der Boden muss zuerst vollständig verlegt und ausgerichtet werden.

Erst wenn alle Bohlen korrekt liegen und das Spiel gleichmäßig verteilt ist, dürfen die Löcher gebohrt und die Bohlen festgeschraubt werden.

5. Abschluss

Kontrollieren Sie, ob alle Bohlen ordnungsgemäß befestigt sind.

Kontrollieren Sie, ob der Boden überall sauber und gleichmäßig anliegt.

Entfernen Sie Verpackungsmaterial und räumen Sie die Werkzeuge auf.

Fragen oder Unklarheiten?

Bitte wenden Sie sich an ATC und geben Sie dabei immer Ihre Referenz und ATC-Nummer an.

info@atcbv.com / +31 546 549700