

WERKINSTRUCTIE MAATVLOER IN STAPPEN

1. Voorbereiding

- * Controleer of het pakket compleet is en of uw juiste referentie en ATC-nummer op de verpakking staan.
- * Zorg dat al het benodigde gereedschap aanwezig is (boormachine, decoupeerzaag, schroeven, etc.).

Houd rekening met de pasplanken: **deze liggen altijd bovenop in het pakket.**

2. Begrip van de nummering

- * Ga achter het chassis staan (achterzijde van de opbouw of trailer).
- * Nummering breedte (links → rechts): A, B, C, D, E, F, G, H, enz.



- * Nummering lengte (achterzijde → voorzijde): 1, 2, 3, enz.

Voorbeeld: A1 = linksachter. A2 = direct voor A1. A3/A4 = verder naar voren tot tegen het kopschot.
B1 = naast A1. B2 = naast A2. Etc.

3. Plaatsing van de planken

- * Pak de planken van de bovenzijde van het pak en leg deze in het chassis. Pasplanken liggen bovenop.
- * Leg alle planken los in het chassis volgens de nummering (letters + cijfers).

4. Afstellen en montage

Verdeel de tussenruimtes/speling gelijkmatig tussen de planken.
Daarna pas gaten boren en planken vastschroeven.

Belangrijk: nooit per plank of rij vastzetten, altijd pas boren en schroeven na het volledig leggen en uitlijnen van de vloer!

5. Afronding

Controleer of alle planken vastzitten en de vloer mooi aansluit.
Ruim verpakkingsmateriaal en gereedschap op.

Bij vragen of onduidelijkheden: neem contact op met ATC onder vermelding van uw referentie.