




BOAT RENTAL GIETHOORN



Geadviseerde routes

- Blauwe Route= 2 uur
- Gele Route = 3 uur
- Rode Route = 4 uur
- Groene Route= 4 uur



Boat Rental Giethoorn

VAAR INSTRUCTIES
BOATING INSTRUCTIONS
KAART GIETHOORN
MAP GIETHOORN

Everything you need to know about boating in Giethoorn

Zuiderpad 14, 8355 CA, Giethoorn
www.boatrental-giethoorn.eu
info@boatrental-giethoorn.eu
+31521 360 606



Instructies

Reserveer online, mogelijk tot 10 minuten van te voren. Na bevestiging, volg het onderstaande plan.

Sleutel: Met uw code kunt u uw sleutel uit de sleutelkluis halen.

1 Check of de plug in de zelf lozer zit

Deze zijn te vinden links en rechts achter op de vloer van de sloep. Knik de hendel een kwartslag en ze zitten vast. Als ze er al in zitten is dat ook prima.

2 Check of stekker uit het stopcontact is

Deze zit vast aan de laadpaal. Als de stekker er al uit is, is dat ook goed (sloep kan 10-12 uur varen zonder op te laden).

3 Zet de boot op contact

Steek de sleutel in het contact en draai een kwartslag.

4 Maak de touwen los

De boot zit vast op één of meer plaatsen. Maak de knopen los en leg de touwen IN de boot

5 Gaan varen

U gaat varen door de gashendel naar voren of naar achter te bewegen. Wijst de hendel omhoog dan wordt er geen gas gegeven/ is er geen aandrijving.

Veel plezier!

6 Klaar met varen?

Leg de boot op tijd aan, meld eventuele schade altijd. Leg de boot goed vast aan de kade, controleer of de gas hendel in de neutraal staat, haal de sleutel eruit & plaats de laadstekker in de boot. Let op: Om de huurperiode (en betaling) te stoppen plaatst u de sleutel terug in de kluis.

Vragen: bel 0031 (0)521-360 606

Instructions

Book online, this is possible up to 10 minutes before departure. If you received your confirmation follow the steps below.

Key: with your personal code you can take your key out of the locker.

1 Check if the draining plugs are closed

These plugs are located at the back of the boat on the floor (left & right). Put the plug in the hole and turn handle downwards.

2 Check if the electricity is unplugged

Put the cable on the dock. If it is already plugged out, this is okay as well. (boat can operate 10-12 hours without charging)

3 Turn the boat (power) on

Put the key in the contact and turn one quarter.

4 Disconnect the ropes

Make sure all lines are untied. The boat could be tied at different spots. Make sure the ropes are IN the boat.

5 To depart

One can now use the gas handle to go "forward" or "backwards". Is the handle on the right side of the steering wheel upwards, then the boat is in neutral.

Have fun!

6 Coming back?

Please make sure you are back in time. Please report damage. Make sure the boat is tied to the dock, the throttle is turned upwards (Neutral). Take the key out. Please put the electricity plug in the boat. To stop your rental (and payment) please put the key back in the key locker.

Questions? Please call 0031 (0)521-360 606



Problemen & oplossingen

Tijdens het varen kunt u tegen een aantal problemen aan lopen. Zie hieronder een aantal voor de hand liggende oplossingen.

Vaart uw boot ineens heel langzaam?

Dan zitten er waarschijnlijk water planten in uw schroef.

Oplossing

- 1.1 Zet de boot in neutraal
- 1.2 Draai de sleutel een kwart terug
- 1.3 Haal de sleutel uit het contact
- 1.5 Draai het stuur helemaal naar links of rechts
- 1.6 Haal vervolgens met uw hand de planten uit de schroef

De boot doet ineens niks meer

De boot doet helemaal niks meer. Waarschijnlijk is uw zekering gesprongen.

Oplossing

- 2.1 Verwijder het achterste zit kussen van de boot
- 2.2 Doe de klep open
- 2.3 Ga opzoek naar de zekering automaat
- 2.4 Klik de zekering de andere kant op

TIPS

- 1 De hoofdvaart van Giethoorn is 1-richtingsverkeer van Zuid naar Noord
- 2 In het hoofdseizoen kunnen vaartijden langer worden i.v.m. de drukte op het water
- 3 Als u op de terugweg vanaf het meer komt vaart u bij nummer 5 weer de vaart in

Vragen? Bel gerust 0031 521-513736

Problems & solutions

During your rental time you could experience some difficulties. Below you will find frequent problems & easy solutions.

Is your boat suddenly very slow?

Then you probably have water plants in your screw.

Solution

- 1.1 Put the gas handle in neutral
- 1.2 Turn the key back one quarter
- 1.3 Take the key out of the contact
- 1.5 Turn you steering wheel all the way left (or right)
- 1.6 Put your hand in the water and remove the plants from the screw with your hand

The boat is suddenly without power

Your boat stopped working. You probably have a blown fuse

Solution

- 2.1 Remove the seating pillow at the back of the boat
- 2.2 Open the hatch
- 2.3 Find the fuse
- 2.4 Switch the fuse the other way

TIPS

- 1 The main canal in Giethoorn is a one-way street from South to the North
- 2 In high season it will take you longer to get back to the boat rental due to the high amount of boats on the water
- 3 On your way back from the lake to the boat rental take the canal number 5

Questions? Please call 0031 521-513736

