

Digitales Fernsehen

Lieber Gast,

Sie haben bei uns einen Aufenthalt auf einem Stellplatz mit TV-Anschluss gebucht. Bisher war es möglich, sowohl analoge als auch digitale Kanäle über diesen Fernsehanschluss zu empfangen. Unser Lieferant hat beschlossen, das analoge Signal in Sommer 2018 abzuschalten.

Wenn Sie immer noch analog fernsehen, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, abhängig von Ihrem Fernseher. Diese haben wir für Sie im Anhang aufgelistet. Bestimmte Begriffe sind vielleicht nicht für jeden klar, weshalb wir am Ende des Anhangs ein Glossar hinzugefügt haben.

Wenn Sie etwas kaufen möchten, das auf den im Paket enthaltenen Lösungen basiert, können Sie dies an unserer Rezeption tun. Wir haben alles auf Lager. Es gibt kein Abonnement, das mit allem verbunden ist, was Sie bei uns kaufen können. Die Kosten sind daher einmalig.

Mit freundlichen Grüßen

Strand Camping Groede
Familie von Damme und Mitarbeitern

Vokabular:

SD: Das ist die Standardqualität des digitalen Fernsehens.

HD: Dies ist das hochwertigere digitale Fernsehen.

Decoder: Wandelt digitale Signale in Bilder um.

Analog: Analoges Fernsehen ist die "alte" Art des Fernsehens. Dieses Signal hat maximal 30 Sender und ist von geringerer Qualität. Das analoge Fernsehsystem ist bereits ca. 50 Jahre alt und hier sind keine Entwicklungen möglich. Die Entwicklung findet heute hauptsächlich im digitalen Bereich statt.

Digital: Digitales Fernsehen ist die neue Art des Fernsehens. Eine intelligentere und kompaktere Übertragung des digitalen TV-Signals ermöglicht es, mehr Daten innerhalb desselben Signals anzubieten. Das bedeutet, dass dieses Signal mehr Kanäle hat und eine bessere Bildqualität als analoges Fernsehen.

HDMI:

CI+ module & smartcard:



Option 1: Fernsehen ohne CI+ Modul

Dieses Fernsehgerät (sowohl mit SCART- als auch mit HDMI-Eingang) kann nur in Verbindung mit einem Decoder weiter verwendet werden. Dieser kann über uns bezogen werden und kostet einmalig € 40,-. In diesem Fall sind die Stationen in SD-Qualität.



Option2: fernseher geeignet für CI+ modul, mit smartcard

Wenn Sie zusätzliche Sender und einige der Sender in HD-Qualität wünschen, können Sie sich für eine Smartcard mit CI+ Modul entscheiden. Das Modul kostet €46,- und die Smartcard €6,50. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Fernseher geeignet ist, versuchen Sie zuerst Option 3.

Digitales Fernsehen mit Smartcard:

Schritt 1: Stecken Sie Ihre Smartcard (im CI+ Modul) in Ihren Fernseher

Schritt 2: Schalten Sie Ihren Fernseher ein.

Schritt 3: Gehen Sie in das Menü Einstellungen und wählen Sie den Menüpunkt 'Sender suchen'

Schritt 4: Geben Sie 402.00(0) bei 'Frequenz (MHz)' ein.

Schritt 5: Geben Sie unter 'Netzwerk-ID' 9001 ein.

Schritt 6: Setzen Sie 'symbolischer Wert' auf 6875.

Schritt 7: Drücken Sie 'Suchen', um den Installationsvorgang zu starten. Das kann eine Weile dauern.

Schritt 8: Ihre Installation ist abgeschlossen! Sie können jetzt direkt mit einer Smartcard digital fernsehen.

Option 3: fernseher geeignet für CI+ Modul, ohne Verwendung von Smartcard

Mit diesem Fernseher können Sie bereits digital fernsehen. Die NPO 1, 2 und 3 Stationen sind in HD-Qualität. Die anderen Kanäle in SD-Qualität.

Digitales Fernsehen ohne smartcard:

Schritt 1: Schalten Sie Ihren Fernseher und/oder digitalen Empfänger ein.

Schritt 2: Gehen Sie zum Einstellungsmenü und wählen Sie die Option " Sender suchen ". Schritt 3:

Bei 'Frequenz (MHz)' geben Sie 402.00(0) ein.

Schritt 4: Geben Sie unter 'Netzwerk-ID' 9002 ein.

Schritt 5: Setzen Sie 'Symbolwert' auf 6875

Schritt 6: Drücken Sie auf 'Suchen', um den Installationsprozess zu starten. Dies kann eine Weile dauern.

Schritt 7: Ihre Installation ist abgeschlossen! Sie können jetzt digitales Fernsehen direkt ohne Smartcard sehen.



strand camping
Groede

1	[HD]	NPO 1*	22	JenZ TV*	
2	[HD]	NPO 2*	23	[HD]	Discovery*
3	[HD]	NPO 3*	24	[HD]	24Kitchen
4	[HD]	RTL4*	25	[HD]	Comedy Central*
5	[HD]	RTL5*	26	[HD]	HISTORY
6	[HD]	SBS6*	27	[HD]	VRT Eén*
7	[HD]	RTL7*	28	[HD]	VRT Canvas*
8	[HD]	Disney XD* / Veronica*	29	VRT Ketnet / OP 12	
9	[HD]	NET5*	30	ID	
10	[HD]	RTL8*	32	[HD]	Eurosport 1*
11	[HD]	Omroep Zeeland*	33	[HD]	Nat Geo Wild
12		Zender van de maand	39	NPO Nieuws	
13	[HD]	FOX	40	NPO Politiek	
15	[HD]	National Geographic*	41	NPO 1 extra	
16	[HD]	TLC*	42	NPO 2 extra	
17	[HD]	Spike	43	NPO Zppelin extra	
18	[HD]	RTL Z	55	DELTA App Portaal*	
19	[HD]	SBS9	110	ZVT-AVS*	
20	[HD]	BBC First**	111	Scheldemond TV*	
21		Disney Channel*	112	Omroep Hulst*	
113		Omroep Tholen TV*	456	Sat1	
114		GO-TV*	457	Pro7	
115		TV Rijnmond	458	KiKa	
116		Omroep Brabant	459	3Sat	
202		100% NL TV	460	VOX	
203	[HD]	MTV*	461	Kabal Eins	
210		Mezzo*	462	n-tv	
250		Cartoon Network	475	[HD]	BBC1*
255	[HD]	Nickelodeon*	476	[HD]	BBC2
300		CNN*	478	BBC4 / BBC Cbeebies	
301	[HD]	euronews**	500	TV5MONDE*	
302		BBC World News	501	France2	
361		Family 7	524	Rai Uno	
362		Arte	525	[HD]	France24**
450		ARD*	526	TVEI	
451		ZDF*	527	TRT Turk	
452		WDR*	528	Phoenix CNE	
453		NDR	538	538 TV	
454		SWR	750	Playboy TV (vanaf 21.00 uur)	
455		RTL Television			



Option 2: Fernseher geeignet für CI+ Modul, mit Smartcard

Wenn Sie zusätzliche Sender und einige der Sender in HD-Qualität wünschen, können Sie sich für eine Chipkarte mit CI+-Modul entscheiden. Das Modul kostet € 46,- und die Chipkarte € 6,50. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Fernseher geeignet ist, versuchen Sie zuerst Option 3.

Sender: **Beachten Sie, dass das Angebot der deutschen Sender begrenzt ist.**

NPO1 (HD)	VRT Ketnet	Family7
NPO2 (HD)	ID	ARTE
NPO3 (HD)	Travel Channel	ARD
RTL4 (HD)	Eurosport1 (HD)	ZDF
RTL5 (HD)	Nat Geo Wild (HD)	WDR
SBS6 (HD)	NPO Nieuws	NDR
RTL7 (HD)	NPO Politiek	SWF
Disney XD / Veronica (HD)	NPO 1 Extra	RTL Television
NET5 (HD)	NPO 2 Extra	Sat1
RTL8 (HD)	NPO 3 Extra	Pro7
Omroep Zeeland (HD)	ZVT-AVS	Kika
FOX (HD)	Scheldemond TV	3Sat
National Geographic (HD)	Omroep Hulst TV	VOX
TLC (HD)	Tholen TV	Kabel1
Spike (HD)	GO-TV	n-tv
RTL Z (HD)	TV Rijnmond	BBC1 (HD)
SBS9 (HD)	Omroep Brabant	BBC2 (HD)
BBC First (HD)	Motorsport.tv	BBC4 / BBC Cbeebies
Disney Channel	100% NL TV	TV5
CTV Zeeland	MTV (HD)	France2
Discovery (HD)	Mezzo	Rai Uno
24 Kitchen (HD)	Cartoon Network	France24
Comedy Central (HD)	Nickelodeon (HD)	TVEi
History (HD)	CNN	TRT Turk
VRT Eén (HD)	Euronews (HD)	Phoenix CNE
VRT Canvas (HD)	BBC Worldnews	538 TV

Digitales Fernsehen mit Smartcard:

Schritt 1: Stecken Sie Ihre Smartcard (im CI+ Modul) in Ihren Fernseher.

Schritt 2: Schalten Sie Ihren Fernseher ein.

Schritt 3: Gehen Sie in das Menü Einstellungen und wählen Sie den Menüpunkt 'Sender suchen'

Schritt 4: Geben Sie **402.00(0)** bei 'Frequenz (MHz)' ein.

Schritt 5: Geben Sie unter 'Netzwerk-ID' **9001** ein.

Schritt 6: Setzen Sie 'symbolischer Wert' auf **6875**.

Schritt 7: Drücken Sie 'Suchen', um den Installationsvorgang zu starten. Das kann eine Weile dauern.

Schritt 8: Ihre Installation ist abgeschlossen! Sie können jetzt direkt mit einer Smartcard digital fernsehen.

Option 3: Fernseher geeignet für CI+ Modul, ohne Verwendung von Smartcard

Mit diesem Fernseher können Sie bereits digital fernsehen. Die NPO 1, 2 und 3 Stationen sind in HD-Qualität. Die anderen Kanäle in SD-Qualität.

Sender: **Beachten Sie, dass das Angebot der deutschen Sender begrenzt ist.**

NPO1 (HD)	Omroep Zeeland (HD)	VRT Eén
NPO2 (HD)	TLC	VRT Canvas
NPO3 (HD)	National Geographic	ARD
RTL4	Discovery	ZDF
RTL5	Ctv Zeeland	WDR
SBS6	Eurosport1	BBC1
RTL7	Nickelodeon	TV5
Disney XD / Veronica	Comedy Central	CNN
NET5	MTV	Omroep Tholen
RTL8	Mezzo	Scheldemond
	ZVT-AVS	Omroep Hulst TV

Einstellen Digitales Fernsehen ohne Smartcard:

Schritt 1: Schalten Sie Ihren Fernseher und/oder digitalen Empfänger ein.

Schritt 2: Gehen Sie zum Einstellungsmenü und wählen Sie die Option " Sender suchen ".

Schritt 3: Bei 'Frequenz (MHz)' geben Sie **402.00(0)** ein.

Schritt 4: Geben Sie **9002** mit 'Netzwerk-ID' ein.

Schritt 5: Setzen Sie 'Symbolwert' auf **6875**

Schritt 6: Drücken Sie auf 'Suchen', um den Installationsprozess zu starten.

Dies kann eine Weile dauern.

Schritt 7: Ihre Installation ist abgeschlossen! Sie können jetzt digitales Fernsehen direkt ohne Smartcard sehen.